Affiche d'utilisation et d'entretien de l'imprimante Océ Arizona

Une fois par jour / même si vous n'imprimez pas ce jour-là

- Nettoyez le dessous du chariot
- Maintenance des têtes d'impression décrite dans le manuel d'utilisation
- Contrôlez les buses d'impression

Une fois par semaine / et selon les besoins

- Essuyez les têtes d'impression au coton-tige, comme décrit dans le manuel d'utilisation
- Nettoyez le filtre des lampes UV
- Contrôlez le niveau de liquide de refroidissement
- Agitez la poche d'encre blanche

Une fois par mois / et selon les besoins

- Essuyez minutieusement toutes les saletés sur les rails du support mobile (évitez de retirer la graisse)
- Nettoyez la barrière du chariot avec un chiffon non pelucheux

Une fois par an

- Remplacez les filtres à encre:
  - une fois par an ou
  - après 11 poches d'encre ou
  - si le pigment de l'encre semble faiblir

Visite annuelle de maintenance préventive:

- Inspection complète et test fonctionnel
- Remplacement de certains composants

Selon les besoins

- Retirez l'encre de la table
- Retirez l'encre de la table du poste de maintenance
- Remplacez le tampon en mousse de l'attrape-projections quand il est saturé d'encre
- Nettoyez la barrière du chariot avec un chiffon non pelucheux
- Réimprimez les règles de table lorsqu'elles sont illisibles

Océ Display Graphics Systems

Téléphone et site Web assistance et maintenance :

Maintenance : _____ _____

Consommables : _____ _____

Informations imprimante / RMO

Numéro de modèle : _____ _____

Numéro de série : _____ _____

Date d'installation : _____ _____

Astuces de travail

- Réglez la puissance de la lampe au maximum pour chaque support afin de garantir le séchage de l'encre pour minimiser le risque d'irritation et de sensibilisation de l'encre mouillée
- Évitez tout contact avec de l'encre mouillée
- Retirez l'encre mouillée avec du liquide de rinçage (n'utilisez pas de liquide de rinçage sur des surfaces peintes)
- Retirez le liquide de rinçage à l'alcool
- Enveloppez les suceurs de maintenance d'un chiffon non pelucheux pour attraper les gouttes.
- Utilisez un chiffon pour nettoyer la poussière et les particules du support
- Entrez l'épaisseur de support correct parmi les paramètres du travail d'imprimante dans la mesure où l'espace d'impression correct est très important pour la qualité et la fiabilité d'impression

Site Web d'assistance clientèle : http://dgs.oce.com/

Accédez aux dernières version du manuel d'utilisation, du guide de préparation du site, des notes d'application, des bulletins d'application, des modèles de support, des fiches techniques santé-sécurité et des informations de conformité.

Consommables d'imprimante, voir http://mediaguide.oce.com

Procédure de préparation de l'imprimante à des périodes de repos

IMPORTANT : L'imprimante doit rester sous tension à tout moment, sauf en cas de stockage à long terme sous peine de compromettre la fiabilité de l'imprimante.

15 à 30 minutes

- Éteignez les lampes

30 minutes à 24 heures

- Éteignez les lampes
- Éteignez l'élément chauffant de l'encre

24 to 72 Hours

- Éteignez les lampes
- Effectuez la maintenance des têtes d'impression lorsque l'encre est au moins à 40° C
- Essuyez les têtes d'impression au coton-tige, comme décrit dans le manuel d'utilisation
- Éteignez l'élément chauffant de l'encre.
- Désactivez le préchauffage automatique de l'imprimante parmi les paramètres d'imprimante.

3 à 14 jours

- Éteignez les lampes
- Effectuez la maintenance des têtes 'impression lorsque l'encre est au moins à 40° C (104° F)
- Essuyez les têtes d'impression au coton-tige, comme décrit dans le manuel d'utilisation
- Éteignez l'élément chauffant de l'encre.
- Désactivez le préchauffage automatique de l'imprimante parmi les paramètres d'imprimante
- Enlevez ou rembobinez le support de la RMO

Plus de 14 jours

- Pour préparer l'imprimante à un plus long stockage, contactez votre commercial.

Impression pour les professionnels

Travaillez dans la sécurité !

- Lisez les consignes de sécurité dans le manuel d'utilisation.
- Téléchargez et imprimez la fiche technique santé-sécurité sur le site Web d'assistance clientèle.
- Évitez de travailler dans la hâte.
- Vérifiez le guide de préparation du site pour y lire les conditions ambiantes adéquates.

Risque lié à la lumière UV :

- La lumière UV est un risque invisible.
- Certains médicaments peuvent vous rendre plus sensibles à la lumière UV.
- Tenez-vous à une distance de 1 m minimum des lampes UV.
- Utilisez les lunettes de sécurité UV fournies
- Portez des vêtements appropriés qui protègent la peau d'une exposition aux rayons UV.
- Ne vous asseyez pas dans un rayon de 5 m de la trajectoire du chariot en cours d'impression.

Consignes de sécurité liées à l'encre :

- Évitez tout contact de la peau avec l'encre.
- Portez des lunettes de sécurité à coques latérales.
- Portez des gants en nitrile.
- Si un gant est contaminé par de l'encre, jetez-le dans les minutes qui suivent.
- Ne réutilisez pas de gants à usage unique.
- Ne manipulez pas les impressions sans gants quand l'encre n'a pas fini de sécher.
- Si l'encre UV entre en contact avec vos yeux : rincez à l'eau, consultez la fiche technique et contactez un médecin.
- Si l'encre UV entre en contact avec votre peau : lavez immédiatement avec de l'eau et du savon.
- Les encres ne sont pas adaptées aux applications alimentaires ou liées aux enfants (assiettes, jouets, etc.).

Mise au rebut des encres UV

Tous les déchets contenant de l'encre UV mouillée ou partiellement séchée sont dangereux et doivent être mis au rebut séparément, conformément aux réglementations locales. Ne mélangez pas les déchets d'encre aux déchets non dangereux (déchets ménagers, de bureau, etc.). Ne laissez pas l'encre s'infiltrer dans les égouts ou les réseaux d'eau potable. Les déchets d'encre incluent les tampons et chiffons utilisés pour la maintenance, les gants et tout autre matériel contenant de l'encre mouillée ou partiellement sèchée.

Réf. #3010109494-B FR